



木造在来工法

分類 ウルトラ 3 S 瓦スーパー

壁際施工 (流れ方向壁面) S=1/10

(株)シバオ